



DESCRIPCION

Las divisoras boleadoras automáticas son máquinas que permiten cortar un trozo de masa cruda en piezas más pequeñas y sucesivamente, gracias a un plato oscilante, redondear cada una de las piezas hasta obtener bolas de igual forma y peso ¡en unos segundos!


Máquina de funcionamiento hidráulico, con 2 cilindros para la fase de prensado, un cilindro para el corte y uno para el redondeo. Panel de mandos con posibilidad de regular el tiempo de prensado, de redondeo y de apertura de la cámara de formado. Botón para la limpieza de las cuchillas. Posibilidad de memorizar hasta 10 programas diferentes.

Ciclo de trabajo

1. Introducir el plato manualmente;
2. Cerrar la protección anterior;
3. Configurar el número de programa configurar los tiempos de trabajo (prensado, redondeo y cámara);
4. Apretar la tecla Start;
5. La máquina prensa, corta y redondea en automático;
6. Abrir la protección anterior;
7. Sacar el plato con las bolas que se han formado.




Sistema Hidráulico



400 mm




65 mm




2600 pz/h

DIMENSIONES



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Altura (mm)	Peso (Kg)	Capacidad	Potencia eléctrica
DIVISORA BOLEADORA AUTOMATICA SPA A 22 RANGO 60-220g 220V-3Ph-60Hz	650	700	1450	245	5 kg 2600 Pz/h	0.75 Kw 220V/60Hz/3F+T

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento, para algún propósito comercial. Europan se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los equipos sin previo aviso.

MAQUINARIA Y HORNOS DE PANADERIA

Lago Wenner N° 25 Col. Pensil México, 11490, D. F Tel: + 52 (55) 55 45 62 72 - 55 45 03 81 Fax: + 52 (55) 55 45 62 85
www.europan.mx